

Gammes opératoires1 - Balayage humide.

- 1.1 Se mettre en position, genou à terre, dos droit
- 1.2 Prélever un gage
- 1.3 Peser le gage au sol
- 1.4 Peser le balai sur gage
- 1.5 Faire la gaze à l'aide des points d'ancrage
- 1.6 Balayer en effectuant le défilage de la pièce
- 1.7 Maintenir le balai constamment en contact avec le sol  
méthode à la godille.
- 1.8 Balayer le sol au godillage.
- 1.9 Chevaucher légèrement les bandes  
méthode au passé
- 1.10 Ramasser le balai devant soi et ramasser par les bandes
- 1.11 Terminer le balayage par la partie centrale
- 1.12 Le balayage terminé, ranger le matériel
- 1.13 Ramasser la gaze en accordéon pour emprisonner les  
1.14 Balayer et ramasser à l'aide d'une pelle et d'une  
balayette

matériel nécessaire:

- gaze pré-imprégnée
- balais trapèze
- pelle + balayette
- panneau de signalisation
- EPI

## 2 - Lavage à l'autolaveuse

- 2.1 Déplacer le mobilier léger pour libérer la surface à laver
- 2.2 Utiliser un système de balayage
- 2.3 Humidifier la frange d-balsi
- 2.4 Balayer la surface en commençant par les bords
- 2.5 Balayer soigneusement
- 2.6 Balayer à 45 degrés et couvrir angle
- 2.7 Régler la concentration du produit
- 2.8 Remplir le réservoir de solution détergente
- 2.9 Vérifier le flotteau
- 2.10 Régler la lance sur la zone de lavage.
- 2.11 Mettre en place la brosse
- 2.12 Alimenter
- 2.13 Descendre la brosse
- 2.14 Nettoyer minutieusement les brosses et l'aspiration
- 2.15 Passer la lance
- 2.16 Veiller à ne pas fermer de flegues d'eau en tournant
- 2.17 Laver et récupérer simultanément la solution chargée en relisures
- 2.18 Vérifier le résultat (Absence de traces d'eau et de débris)
- 2.19 Le lavage terminé, stationner la lance sur la zone de maintenance
- 2.20 Laver les zones inaccessibles au bali-plaf
- 2.21 Adapter les bonnes postures de travail
- 2.22 Vidanger le réservoir d'eau sale
- 2.23 Éliminer le restant de solution détergente
- 2.24 Démontez le suceur et nettoyez.
- 2.25 Enlever la brosse de lavage
- 2.26 Contrôler le bec